



사용설명서

매직쉐프 1구 인덕션레인지



MER-YL20B

본 사용설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
추후 안전한 곳에 보관하여 수시로 참고하시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

중요 안전 수칙 사항



본 가전 기기를 사용 전 반드시 아래 안전 수칙 사항을 읽고 준수해 주시기 바랍니다.

1. 화구 및 열이 발생하는 곳 근처에 기기를 설치하지 마십시오.
2. 기기 고장 및 화재 방지를 위하여 반드시 전원 플러그는 소켓에 정확히 연결되어야 하며 사용하시는 소켓의 전류가 16A 이상인지 확인 바랍니다.
3. 기기는 평평하고 안정된 공간에 설치되어야 하며 주위로부터 10cm 이상 공간이 확보되어야 합니다.
4. 기기를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마시고 기기의 전자 부품 안으로 물이 유입되지 않도록 각별한 주의 바랍니다. 세척 시 반드시 전원 플러그를 소켓에서 분리해 주십시오. 물을 기기 상판에 뿌려서 세척하지 마십시오.
5. 사용 중 기기의 공기 배출구를 절대로 막지 마십시오. 화재 등의 위험이 있습니다.
6. 통조림은 가급적 내용물을 꺼내어 알맞은 용기에 넣어 조리하시기 바라며 반드시 통조림의 뚜껑은 개봉이 되어 있어야 합니다. 폭발의 위험이 있습니다.
7. 설명서 뒤에 명시된 문제 해결 방법을 시도한 후에도 고장 증세가 지속될 경우 임의로 분해 또는 수리하지 마시고 지정된 서비스 센터에 문의 바랍니다.
8. 전원 코드 및 플러그가 손상되었을 경우 반드시 기기에 사용되는 정품으로 교체 또는 수리 받으시기 바랍니다. 가까운 서비스 센터에 접수 바랍니다.
9. 가재도구는 직접 또는 간접적으로 열을 받으면 위험해질 수 있습니다.
10. 금속성 물체를 상판 위에 올려놓거나 기기로부터 10cm 이내로 두지 마십시오.
11. 조리할 음식이 없는 빈 용기를 가열하지 마십시오. 고장 또는 부상의 위험이 있습니다.
12. 기기의 외관 및 공기 배출구 등의 구멍이 있는 곳에 먼지 및 이물질이 쌓이지 않도록 항상 청결을 유지해 주십시오.
13. 화상 방지를 위해 조리 중인 상판은 절대로 만지지 마시기 바라며 작업이 완료된 후에도 상판은 잔열이 남아 있으니 완전히 식을 때까지 만지지 마십시오.

중요 안전 수칙 사항



본 가전 기기를 사용 전 반드시 아래 안전 수칙 사항을 읽고 준수해 주시기 바랍니다.

14. 어린이 및 유아가 기기를 혼자서 다루지 않도록 각별한 주의 바랍니다.
15. 심장 박동 조율기를 사용하는 사람이 의사의 승인 없이 기기를 다루지 않도록 주의 바랍니다.
16. 기기를 가스레인지 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.
17. 사용 시 가열하고자 하는 용기 아래 신문지, 종이, 수건, 천 등 기타 받침대를 넣지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.
18. 기기를 카펫, 천, 수건 등의 위에 올려서 사용하시면 공기 배출 구멍이 막혀 과열 또는 고장,
화재의 위험이 있습니다.
19. 기기에 충격이 가해지지 않도록 사용 시 조심하시기 바라며 만약 기기 외관, 상판에 금이 가거나
손상이 발견되었을 시 사용을 즉시 중단하고 전원 플러그를 분리한 후 지정된 서비스 센터에 수리
접수를 하시기 바랍니다.
20. 뾰족한 물건으로 컨트롤 패널을 긁거나 누르지 마십시오.
21. 금속성 물건을 기기 상판에 올려놓지 마십시오.
22. 본 기기는 8세 이하의 어린이 또는 정신적, 육체적인 장애를 가진 이가 정상적인 성인의 철저한
관리 감독 및 안전 교육 없이 임의로 기기를 사용할 수 없습니다. 위에 명시된 이가 기기를 다룰
시에는 반드시 철저한 안전 교육 및 관리 감독하에 기기를 다룰 수 있도록 각별한 주의 바랍니다.
23. 다음 주의 사항을 반드시 명심해 주시기 바랍니다.
 - ① 8세 이하의 어린이는 보호자의 관리 감독 없이 기기에 접근하지 못하게 하십시오.
 - ② 기기 및 전원 코드로부터 8세 이하의 어린이의 접근을 막아 주십시오.
 - ③ **경고:** 사용 시 기기 및 기기 부품은 뜨거워집니다. 뜨거워진 부위를 만지지 않도록 주의 바랍니다.
 - ④ **경고:** 기기 상판에 금이 가거나 깨졌을 경우 반드시 사용을 중단하시고 전원을 차단해 주십시오.
 - ⑤ 금속성 칼, 수저 등의 가재도구는 상판에 닿으면 뜨거워지므로 직접, 간접적인 접촉을 피해 주십시오.
 - ⑥ 본 기기는 원격 조정 또는 리모컨을 사용하여 조정하실 수 없습니다.

중요 안전 수칙 사항



본 가전 기기를 사용 전 반드시 아래 안전 수칙 사항을 읽고 준수해 주시기 바랍니다.

24. 본 기기의 원래 목적 외 다른 용도로써의 사용을 금합니다.

25. 본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었습니다. 상업용 및 실외에서의 사용을 금합니다.

- ① 전원 코드가 엉키거나 걸려 넘어져 부상 및 고장을 방지하고자 본 제품의 전원 코드는 짧게 제작 되었습니다.
- ② 멀티탭 또는 연장선 사용 시 반드시 다음 사항을 주의하여 사용하시기 바랍니다.
- ③ 멀티탭 또는 연장선의 정격 전압 및 전력 범위가 본 제품의 정격 라벨에 기재되어 있는 사양과 같거나 커야 합니다.
- ④ 멀티탭 또는 연장선이 테이블, 가구 등에 길게 늘어져 누군가가 걸려 넘어지거나 제품이 떨어져 손상을 입지 않도록 위치 선정을 고려해 주시기 바랍니다.

※ 경고

기기 상판에 금이 가거나 깨졌을 경우
반드시 사용을 중단하시고 전원을 차단해 주십시오.

제품 사양

제품명	인덕션 레인지
모델명	MER-YL20B
정격 전압	220-240V~, 60Hz
사용 전력	2000W

인덕션 레인지에 사용 적합한 용기



인덕션 레인지는 기기 자체만으로 가열이 되지 않습니다. 반드시 인덕션 레인지에 적합한 용기에 조리할 음식물을 넣어야 전원을 켰을 시 반응하여 가열이 시작됩니다.

인덕션 레인지에 사용 적합한 용기

※ 보통 인덕션 레인지에 사용 가능한 용기는 용기 하단에 IH라고 표기되어 있습니다.

사용 적합한 용기

- ※ 쇠, 주철, 범랑철기, 스테인리스 스틸, 지름이 12~26cm 범위에 있는 평평한 바닥의 팬, 냄비류 자성이 있는 재질의 용기는 모두 사용 가능합니다.
- ※ 위에 명시된 재질 및 아래 그림으로 표기된 용기 외 다른 용기의 사용은 금합니다.
- ※ 용기의 두께가 얕을수록 열전달이 활센 수월하며 반대로 용기의 두께가 굵으면 열전달의 속도가 떨어질 수 있으므로 가열될 때까지 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

※ 사용 적합한 용기:

철 소재의 냄비 및 주전자, 철 소재의 전골 팬, 자성이 있는 스테인리스 냄비, 스테인리스 + 철 소재의 냄비



사용 불가한 용기

- ※ 바닥이 평평하지 않은 용기, 자성이 없는 용기
= 알루미늄, 도자기, 유리, 구리 등, 바닥면의 지름이 12cm 미만 또는 26cm 보다 큰 용기
- ※ 부적합한 용기가 기기 상판에 위치하였을 시 표시창은 “E0”으로 표기됩니다.

※ 사용 불가한 용기:

바닥이 둥근 용기, 알루미늄 재질, 도자기 재질, 지름이 12cm 미만이거나 26cm 초과의 용기, 세라믹 재질의 용기, 유리 재질의 용기



컨트롤 패널 설명



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

컨트롤 패널 설명



감소 버튼

출력 레벨 또는 타이머의 시간 감소

표시창

설정된 작업 모드의 온도, 출력 레벨, 타이머 시간이 LED 표시창에 표기됩니다.



증가 버튼

출력 레벨 또는 타이머의 시간 증가



잠금

잠금 버튼을 누르고 계시면 잠금 모드로 변환되어 전원 버튼을 제외한 모든 버튼을 눌러도 반응을 하지 않습니다. 잠금을 해제하고 싶으시면 잠금 모드에서 다시 잠금 버튼을 3초 이상 길게 누르시면 잠금 모드가 해제되며 다시 정상적으로 버튼들을 사용하실 수 있습니다. 본 기능은 유아 및 어린이가 함부로 기기를 다루지 못하도록 설계한 안전장치입니다.



일시 정지

본 버튼을 누르시면 기기가 작업 도중 일시적으로 멈추며 다시 이 버튼을 누르시면 이전에 작업하던 모드로 다시 작업이 재개됩니다.



전원

기기의 전원을 켜고 끄실 때 사용됩니다. 작업 도중 기기의 사용을 중단하기를 원하거나 조리가 완료되었다고 생각되실 때 본 전원 버튼을 누르시면 기기가 모든 작업을 멈추며 기기는 대기 모드로 전환됩니다. 이후 상판이 완전히 식어 팬의 작동이 멈추면 전원 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다. (*팬의 작동은 사용하신 시간과 비례하여 오래 사용하셨으면 팬이 상판을 식혀주는 작업 시간이 더 늘어나며 사용하신 시간이 짧다면 팬은 보통 수 분 이내에 작동을 멈춥니다.)

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

사용 방법

- 처음 전원 플러그를 소켓에 연결하였을 시 기기는 ‘삐’ 소리가 나며 표시창은 ‘---’으로 표기됩니다. 이때 기기는 대기 모드로 진입했다는 표시입니다.
- 이때 전원 버튼을 꾹 눌러 주시면 기기의 표시창은 ‘On’으로 표기되며 이제 기기의 버튼들을 눌러 작업을 시작하실 수 있습니다.

※ 다음 표는 본 기기에서 조절하실 수 있는 총 10단계의 출력 레벨입니다.

출력 레벨(W)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
----------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

※ 다음 표는 본 기기에서 조절하실 수 있는 총 10단계의 온도입니다.

온도 (°C)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
---------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

※ **비고:** 쿠킹 오일을 가열할 경우에는 ‘볶음’ 메뉴를 선택해 주십시오.



타이머

초기 설정된 타이머의 설정 시간은 “0:30”(30분)으로 표시창에 표기되며 타이머 시간 설정은 1분에서 3시간까지 조절 가능합니다. 타이머 버튼을 누르시면 타이머 버튼에 불이 들어옵니다.

“-” 또는 “+” 버튼을 누르시면 타이머의 시간이 1분 단위로 감소하거나 증가합니다.
“-” 또는 “+” 버튼을 지속적으로 누르시고 계시면 타이머의 시간이 10분 단위로 감소하거나 증가합니다.

본 기능은 수동으로 타이머를 조절하실 시 사용하실 수 있으며 일부 메뉴 버튼을 사용 시에는 이미 프로그램된 시간과 출력 레벨로 조리가 자동으로 시작됩니다.

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

사용 방법



전골

전골 (*타이머 수동 조절)

전골 버튼을 누르시면 전골을 포함한 일반적으로 가장 많이 사용하는 끓이거나 데우는 용도로 기기를 사용하실 수 있으며 기본 출력 레벨은 '1200'으로 표시창에 표기됩니다. 전골 메뉴는 출력 레벨로만 조절 가능하며 온도 조절은 불가합니다.

"-" 또는 "+" 버튼을 눌러 200-2000W 사이로 조절하실 수 있습니다.

본 메뉴의 타이머는 수동으로 조절하셔야 합니다. (초기 설정 30분)

타이머 버튼을 누르신 후 "-" 또는 "+" 버튼을 눌러 원하시는 조리 시간을 감소하거나 증가하실 수 있습니다.



볶음

볶음 (*타이머 수동 조절)

볶음 버튼을 누르시면 볶거나 튀김 요리를 만드실 수 있는 가장 높은 온도인 '240'이 기본 설정 온도로 표시창에 표기됩니다. 볶음 메뉴는 온도로만 조절 가능하며 출력 레벨 조절은 불가합니다.

"-" 또는 "+" 버튼을 눌러 온도를 60-240°C 사이로 조절하실 수 있습니다.

본 메뉴의 타이머는 수동으로 조절하셔야 합니다. (초기 설정 30분)

타이머 버튼을 누르신 후 "-" 또는 "+" 버튼을 눌러 원하시는 조리 시간을 감소하거나 증가하실 수 있습니다.



수프

수프 (*자동 설정)

수프 버튼을 누르시면 기기의 출력 레벨 또는 온도를 조절하실 수 없으며, 수프 조리에 알맞은 출력 레벨과 온도로 자동으로 90분간 작동합니다. 이후 기기는 자동으로 깨집니다. 표시창은 'Auto'로 표기됩니다.

처음 20분간 출력 레벨은 1600W로 진행되며 이후 15분간 800W로 작업이 재개되며 이후 20분간 400W로 작업이 지속됩니다. 마지막 35분은 200W로 작업이 마무리되어 총 90분간의 작업이 완료됩니다.

본 메뉴 선택 시 타이머를 수동으로 조절하실 수 없습니다.

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

사용 방법



분유 (*자동 설정)

분유 버튼을 누르시면 기기는 출력 레벨 1000W로 가열이 시작되며, 표시창은 “60” (60°C)으로 표기되어 이 온도로 작업이 지속됩니다.

2분 후 출력 레벨은 200W로 떨어지며 이 출력 레벨로 다시 6분간 작업이 지속됩니다.
따라서 총 8분간 작업을 하며 이후 자동으로 꺼집니다.

본 메뉴 선택 시 출력 레벨 및 타이머는 수동으로 조절하실 수 없습니다.

예약 시작 기능 사용하기

※ 본 기기의 자동 설정 메뉴(수프, 분유)를 선택 시 작업이 시작하는 시간을 예약하실 수 있습니다.

1. 전원이 ‘On’으로 된 상태에서 자동 설정 메뉴인 ‘수프’ 또는 ‘분유’를 선택하신 후 ‘타이머’ 버튼을 누르시기 바랍니다. 타이머가 깜빡거립니다.
2. 이후 “-” 또는 “+” 버튼을 눌러 원하시는 작업 시작 시간을 1분 단위로 또는 버튼을 지속적으로 눌러 10분 단위로 감소시키거나 증가시키실 수 있습니다.
3. 기본 작업의 예약 시작 시간은 30분으로 설정되어 있으며, 최소 1분에서 24시간까지 예약 시작 시간을 조절하실 수 있습니다.
4. 원하시는 예약 시작 시간에 도달하였으면 “-” 또는 “+” 버튼에서 손을 떼어 주시기 바랍니다.
이후 고객님이 설정한 시간에 도달하면 작업이 시작되며 자동으로 작업 완료 시 기기가 꺼집니다.
(예: 2:00 | 2시간 선택 시: 기기가 2시간 이후 자동으로 작업이 시작합니다.)

***경고:** 본 기능은 자동 설정이 있는 수프 또는 분유에만 적용되며 절대로 빈 용기 또는 수분이 적은 음식 재료를 올려놓은 채 외출하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

***경고:** 절대로 예약 시작 기능을 설정하신 후 유아, 어린이, 지적 장애인 또는 신체적 장애가 있는 이가 홀로 있는 채로 외출 등을 하여 기기를 방치하지 마십시오. 심각한 부상 및 화재의 위험이 있을 수 있습니다.

세척 및 관리



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

세척 및 관리

1. 전원을 끄신 후 소켓에서 플러그를 분리하신 후 기기가 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오.
2. 유리 상판, 컨트롤 패널, 기기 외관 세척
 - ① 가벼운 얼룩 정도라면 부드러운 천, 수건으로 닦아 주십시오.
 - ② 기름때는 중성 세제를 약간 침가한 물에 젖은 수건 및 천으로 닦아 주십시오.
3. 공기 배출구는 먼지가 낄 수 있으니 면봉 또는 부드러운 솔로 먼지를 수시로 제거해 주십시오.
4. 기기 본체를 물에 담그거나 본체에 물을 부어서 세척하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
5. 기기를 보호하기 위하여 플러그를 소켓에 삽입 및 분리 시 정확히 삽입하고 플러그를 손으로 쥐고 안전하게 분리해 주시기 바랍니다.
6. 기기가 가동 중 전원 플러그를 소켓에서 분리하지 마시고 반드시 전원 스위치를 끈 후 기기가 완전히 멈춘 후 소켓에서 안전하게 분리해 주십시오.
7. 전원을 끈 후에도 팬은 기기를 식혀 주기 위하여 최대 몇 분까지 작동을 합니다. 기기의 수명을 연장시키기 위하여 팬이 완전히 멈춘 후 플러그를 분리해 주시기 바랍니다.
8. 미사용 시에는 전원 코드를 소켓에서 분리하여 보관해 주시기 바랍니다.

CAUTION



본 기기는 일반 쓰레기가 아닌 폐가전류에 속합니다.
기기를 폐기 시 가까운 구청에 문의하여 적합한 절차에 따라
올바른 분리수거가 되도록 협조해 주시기 부탁드립니다.

문제 해결 가이드



제품 사용 중 고장 또는 아래와 같은 증상이 나타나면 서비스 센터에 문의하기 전에
아래 사항을 확인하십시오. 지속적인 문제 발생 시 서비스 센터에 접수해 주십시오.

문제 해결 가이드

에러 코드	추정 원인	해결 방법
E0	용기가 올려져 있지 않거나 인덕션 레인지에 적합한 용기가 아닙니다.	인덕션 레인지에 사용이 적합한 용기를 상판 화구에 정확히 올려놓으십시오.
E2	온도 센서 불량 또는 쇼트	서비스 센터에 접수 바랍니다.
E3	270V 이상의 과전압이 사용되고 있습니다.	사용하시는 공간의 전압 사양이 220-240V~, 60Hz에 일치하는지 확인 바랍니다.
E4	150V 이하의 저전압이 사용되고 있습니다.	사용하시는 공간의 전압 사양이 220-240V~, 60Hz에 일치하는지 확인 바랍니다.
E5 - E6	기기가 과열되었습니다.	전원을 끄신 다음 플러그를 소켓에서 분리하신 후 기기가 완전히 식을 때까지 기다려 주신 후 다시 플러그를 소켓에 연결해 보십시오. 동일 증상이 반복되면 서비스 센터에 접수 바랍니다.

제품보증서

인덕션레인지
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스총류, 가스암, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MER-YL20B
매직쉐프 1구 인덕션 레인지

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000