



# 사용설명서

매직쉐프스팀다리미



## MEGS-Y873B/W

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 추후 안전한 곳에 보관 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을 알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

## 중요 안전 수칙 사항



가전 기기를 사용 시 기본 안전 수칙은 항상 준수하여야 합니다.

아래 중요 안전 수칙 사항을 끝까지 읽으신 후 반드시 준수해 주시기 바랍니다.

1. 본 기기 사용 전 제품의 '레이팅 라벨'에 표기된 정격 전압 사양이 사용하시는 곳의 전압 사양과 일치하는지 확인해 주시기 바랍니다.
2. 8세 미만의 어린이 및 정신적 또는 물리적으로 장애가 있는 이가 철저한 안전 교육 및 감독 관리 없이 본 기기를 임의로 다루지 않도록 주의 바랍니다.
3. 어린이 및 유아가 본 기기 주위에서 놀지 않도록 각별한 주의 바랍니다.
4. 8세 미만의 어린이가 본 기기의 세척 또는 관리를 시행하는 것을 권장하지 않습니다.
5. 본 기기의 전원 코드 및 플러그 부분이 손상되었다면 지정된 서비스 센터에 접수하여 적절한 교체 또는 수리를 받으시기 바랍니다. 본 기기는 지정된 서비스 센터의 숙련된 테크니션에 의해서만 수리를 받으시기 바랍니다. 본 기기를 임의로 분해, 개조, 또는 수리하여 발생된 부상 또는 고장에 대해서는 수입처, 제조사 및 판매자는 책임을 지지 않습니다.
6. 본 기기 및 전원 코드를 유아 및 어린이의 근처에 위치하지 마십시오.
7. 본 기기가 사용 중이거나 사용 후 기기가 식고 있는 동안에 어린이 및 유아가 접근하지 않도록 각별한 주의 바랍니다.
8. 본 기기 및 전원 코드가 열이 발생되는 근원지 근처 또는 날카로운 물체 옆에 위치하지 않도록 주의 바랍니다.
9. 전원 코드가 본 기기의 열이 발생되는 부위에 닿거나 근접하지 않도록 주의 바랍니다.
10. 본 기기가 열이 발생하는 다른 가전 기구 또는 기기 근처에서 사용되지 않도록 주의 바랍니다.
11. 본 기기의 열이 나오는 구멍에 먼지, 털, 또는 머리카락 등 공기 순환에 방해가 되는 이물질이 누적 되지 않도록 주의 바랍니다.
12. 본 기기를 물이나 기타 액체에 절대로 담그지 마십시오.

## 중요 안전 수칙 사항



가전 기기를 사용 시 기본 안전 수칙은 항상 준수하여야 합니다.  
아래 중요 안전 수칙 사항을 끝까지 읽으신 후 반드시 준수해 주시기 바랍니다.

13. 본 기기를 비 또는 흐르는 물에 노출시키지 마십시오.
14. 본 기기가 전원에 연결되었을 시 방치하지 말도록 하십시오.
15. 본 기기의 전원 코드를 잡아당겨 플러그를 소켓에서 분리하려는 시도를 하지 마십시오.  
반드시 전원을 끈 다음 플러그를 손으로 잡은 후 안전하게 분리해 주십시오.
16. 본 기기의 전원 코드를 잡아 기기를 움직이거나 이동하지 마십시오.
17. 본 기기의 본 사용 목적에 맞게만 기기를 사용해 주시기 바랍니다.  
본 기기는 가정용 그리고 실내용으로 제작되었습니다.
18. 본 기기에 들어있는 정품 액세서리 또는 어댑터 외 다른 부품을 사용하지 마십시오.  
고장 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다.
19. 본 기기를 실외에서 사용하지 마십시오.
20. 본 기기를 오일 성분이 기본으로 만들어진 신나, 폭발성 화학 성분, 화재 발생 위험이 있는 먼지, 텔 등이 존재하는 밀폐된 공간에서 사용하지 마십시오.
21. 본 기기가 직사광선에 노출되거나 습도가 지나치게 높은 공간에 위치하지 않도록 주의 바랍니다.
22. 본 기기에서 나오는 스팀이 가구 및 다른 물체에 직접 닿지 않도록 주의 바랍니다.
23. 본 기기에 물 외에 다른 아로마 오일, 알코올, 또는 세제 등을 투입하지 마십시오.  
기기 고장 및 안전의 위험이 있습니다.
24. 사용 후, 세척 전, 관리를 하기 전 반드시 전원 스위치를 끄신 후 플러그를 분리해 주십시오.
25. 반드시 기기가 완전히 식은 다음 세척, 또는 보관 장소로 이동해 주십시오.
26. 멀티탭 또는 연장선의 사용은 권장하지 않습니다.

## 기타 주의 및 경고 사항



본 기기는 외부 타이머 및 리모컨으로 작동이 되지 않습니다.  
본 기기는 가정용으로 제작되었으며 상업용 및 실외에서의 사용을 금합니다.

### Caution:



[주의] 본 기기에서 나오는 스팀은 매우 뜨겁습니다. 사용 시 철저한 주의를 요합니다.



[뜨거운 표면] 가열이 되는 부위 및 다리미 표면을 직접 만지지 마십시오.

### Warning:



[경고] 화상의 위험이 있습니다.

### 올바른 사용법

- 사용 시 반드시 핸들을 잡고 사용하십시오.
- 본 기기 사용 시 표면과 헤드 부분이 매우 뜨거우므로 항상 주의를 기울여 주십시오.
- 본 설명서에 제시된 관리 방법을 항상 준수해 주십시오.
- 브러시 체결 전 또는 세척 및 이동 전 반드시 기기가 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오.

### 부적절한 사용법

- 사람이나 동물 또는 가구 및 물체 등에 직접 스팀을 뿐으시면 안 됩니다.
- 물이 차 있는 상태에서 본 기기를 넘어뜨리거나 기울이시면 헤드 부위에서 물이 새어 나와 화상의 위험이 있을 수 있습니다.
- 기기가 가열되었을 시 다리미 표면이나 가열 부위를 손으로 잡거나 만지면 안 됩니다.
- 다리미를 사용하고자 하는 의류 표면에 너무 센 압력으로 누르시면 안 됩니다.  
옷감의 표면 변질, 놀림, 또는 그물림의 위험이 있습니다.
- 다리미의 전원이 켜져 있는 상태에서 물을 채우시면 안 됩니다.
- 물탱크에 물이 훌러넘치도록 많은 양의 물을 넣지 마십시오.

## 관리 및 유지



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 세척 관리

- 세척, 관리, 유지를 행하기 전 반드시 먼저 전원 스위치를 끄신 후 플러그를 소켓에서 분리해 주십시오. 플러그를 소켓에서 분리한 후 기기가 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오. (약 30분)
- 기기가 완전히 식은 후 물탱크에 남아 있는 잔량의 물을 빼 주십시오.
- 다리미 본체는 젖은 수건 및 천으로 가볍게 닦아 주신 후 남아 있는 물기를 제거해 주십시오.
- 본 기기에 포함되어 있는 액세서리는 흐르는 물에 설거지용 세제를 사용하여 닦아 내어 헹구신 후 물기를 완전히 건조해 주십시오.
- 본 기기의 본체 및 액세서리는 식기세척기에 넣어 세척하기에 적합하지 않습니다.
- 표면이 거친 솔, 수세미 등의 재질의 세척 도구 및 표면의 변질을 일으킬 수 있는 신나, 알코올, 벤젠 등의 화학 물질이 포함된 세척제를 사용하지 마십시오.
- 본 기기 본체를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

### 물탱크 및 액세서리의 물때 발생 시

- 만약 사용하시는 곳의 수질이 '경수'일 경우에는 스티머의 헤드 부분에 '칼슘'이 누적되어 물때가 생기는 경우가 있습니다.
- '경수'가 나오는 지역에서 본 기기를 사용하시는 고객님들은 '순수'(불순물이 없는 물)를 사용하시기 권장합니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 관석 제거

- 본 제품을 오랫동안 사용하다 보면 '관석'(불순물)이 누적될 수 있습니다.
- 따라서 최소 한 달에 한 번 정도는 '관석' 제거를 해 주실 필요가 있습니다.
- 관석을 제거하기 위해서는 본 기기에 적합한 관석 제거 솔루션을 사용하시기 권장합니다.

### ※경고

본 기기를 사용 중이거나 관석 제거 작업을 하실 시  
기기를 방치하여 두지 마십시오.

# 제품 설명



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 구성품

- 스팀 다리미
- 계량컵
- 브러시

## 제품 특성

- 1500W 전력 사용
- 30초 안에 바로 사용 가능
- 15분까지 지속 사용 가능
- 270ml 용량의 분리 가능한 물탱크
- 1.9m 길이의 전원 코드
- 2 종류의 스팀 설정 기능
- 핸디 타입으로 이동이 편리하고 보관하기 쉬움
- 브러시 및 계량컵 포함

# 제품 설명



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 제품 설명



## 제품 설명도

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. 제품 본체          | 9. 핸들        |
| 2. 스팀 헤드          | 10. 전원 코드 가드 |
| 3. 전원 표시등         | 11. 스팀 분무 버튼 |
| 4. 스팀 세기 약 설정 표시등 | 12. 계량컵      |
| 5. 스팀 세기 강 설정 표시등 | 13. 브러시      |
| 6. 전원 버튼          | 14. 브러시 테두리  |
| 7. 물탱크            | 15. 브러시 핸들   |
| 8. 물탱크 분리 버튼      |              |

# 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 처음 사용하시기 전

- 제품 외관을 부드러운 천 또는 수건으로 가볍게 닦아 주신 후 완전히 물기를 제거해 주십시오.
- 제품 공정 과정에서 혹시라도 남아 있는 불순물을 배출하기 위하여 처음 제품 사용 시 약 3~4분 정도는 스텀 다리미의 스팀이 나오는 상태를 유지하여 주시기 바랍니다.
- 제품 처음 사용 시 불순물이 스텀 구멍에서 나올 수도 있는 불상사에 대비하여 뜨겁거나 버려져도 괜찮을 듯한 오래된 의류에 먼저 다리미질을 시험해 보시기를 권장합니다.

### ※참고

제품 처음 사용 시 약간의 냄새가 배출될 수 있습니다.

이것은 정상이며, 두세 번 반복 사용 후 자동으로 소멸합니다.

제품 사용 시 공기 배출이 원활하도록 밀폐된 공간에서의 사용은 피해 주시기 바랍니다.

### ※참고

물탱크의 물이 소진되었을 시 그리고 필요시 물을 채워 주십시오.

최대로 수용할 수 있는 물탱크 용량은 약 270ml이며, 15분 정도 지속 사용 시  
물이 소진됩니다. 물탱크를 분리할 시 스텀 헤드 부분을 만지지 않도록 주의하십시오.

### ※주의

기기가 작동 중일 시 굉장히 뜨거워집니다. 철저한 주의를 요합니다.

기기의 핸들 외 다른 부위를 작업 중 잡지 마십시오. 물을 최대 용량보다 많이 넣지 마십시오.  
물탱크에는 물 외에 다른 기타 액체 및 물질을 넣지 마십시오.

# 사용 순서



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

1. 전원 플러그가 소켓에 연결되어 있지 않은 상태에서, 브러시를 사용하시기 원하시면 브러시를 스팀 헤드에 올바른 방향으로 체결해 주십시오.
2. 물탱크를 기기에서 분리하려면 물탱크 분리 버튼을 위로 눌러 주신 후 물탱크를 기기에서 바깥 쪽으로 잡아당겨 주시기 바랍니다.
3. 계량컵을 이용하여 약 270ml (최대 용량) 이하로 물을 받은 후 물탱크에 부어 주십시오.  
이후 물탱크를 기기 본체에 다시 체결해 주십시오.
4. 기기를 평평하고 안정된 공간에 안전하게 세워 두신 후 전원 플러그를 소켓에 꽂아 주십시오.  
전원이 연결되었음을 표시하는 전원 표시등에 빨간불이 켜집니다.
5. 전원 버튼을 눌러 스팀 다리미를 작동시켜 주십시오.  
스팀 세기 '약' 설정 표시등에 빨간색 불이 깜빡일 것이며, 이것은 스팀이 예열되고 있다는 표시입니다.
6. 다리미가 예열되고 있는 동안 다림질을 할 옷감을 걸어 두십시오.
7. 약 30초의 예열 시간이 지나면 모든 표시등에 불이 들어오며, 이것은 이제 스팀 다림질을 할 적절한 온도에 이르렀다는 것을 뜻합니다. 이 단계는 '대기 모드'이며 이제 작업을 시작하실 수 있습니다.
8. 다림질을 할 시에는 스팀 헤드(브러시 사용 시 브러시)가 옷감에 부드럽게 눌리도록 접촉해 주신 후 스팀 분무 버튼을 눌러 주십시오. 초기 설정의 스팀 세기는 '약'입니다.  
만약 '강'으로 사용하시려면 스팀 분무 버튼을 한 번 더 눌러 주십시오.  
주름 및 접힌 부분을 제대로 퍼시려면 다리미를 직선으로 길게 위에서 밑으로 내려가는 동작을 해 주십시오.
9. 다림질이 완료되었으면 스팀 세기가 '강' 상태에서 분무 버튼을 한번 더 눌러 다리미가 '대기 모드'로 진입하도록 해 주십시오.  
**대기 모드:** 사용 순서 7번에 기재된 것처럼 모든 표시등에 불이 들어옵니다.  
**분무 버튼 순서:** 처음 누를 시 - [약] → 한 번 더 누를 시 - [강] → 한 번 더 누를 시 - [대기 모드]
10. 이후 전원 버튼을 눌러 작업을 종료시켜 주십시오.  
전원이 연결되었음을 표시하는 전원 표시등에만 빨간불이 켜지고 다른 버튼들의 불은 꺼집니다.  
마지막으로 소켓에서 전원 플러그를 안전하게 분리하여 주십시오.

# 의류용 브러시 사용하기



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 의류용 브러시

의류용 브러시는 의류 및 옷감의 주름진 곳에 스팀을 더 깊숙이 보내주는 역할을 합니다.

본 브러시는 무겁고 질긴 자동차 시트, 커튼, 침구류, 또는 소파 등의 다림질이 필요한 부분에 사용하기에 적합합니다.

본 브러시는 주름진 곳을 매끄럽게 해주며 깊게 패인 주름을 잡아 주는데 적합합니다.

본 브러시를 사용하려면 먼저 이전 페이지의 '사용 순서'의 1~7번까지를 먼저 시행해 주신 후 다음 순서를 진행해 주십시오.

1. 브러시 핸들을 눌러 브러시 테두리를 열어 주십시오.
2. 다림질이 필요한 재질을 브러시 테두리와 스팀 헤드 사이에 넣어 주십시오.  
그다음 브러시 핸들을 놓아 주십시오.
3. 스팀 분무 버튼을 누르신 후 다리미를 직선으로 길게 위에서 밑으로 내려가는 동작을 해주십시오.
4. 다림질이 완료되었으면 브러시 핸들을 누르고, 다리미를 밖으로 향하게 하여 브러시 테두리와 스팀 헤드 사이에 있었던 재질을 놓아 주십시오.
5. 다림질이 완료되었으면 스팀 세기가 '강' 상태에서 분무 버튼을 한 번 더 눌러 다리미가 '대기 모드'로 진입하도록 해 주십시오. 이후 전원 버튼을 눌러 작업을 종료해 주신 후 소켓에서 전원 플러그를 안전하게 분리하여 주십시오.

### ※참고

브러시를 체결하거나 분리할 시  
먼저 기기가 완전히 식은 것을 확인해 주십시오.

## 과열 방지 기능



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 과열 방지 기능

- 본 기기는 기기의 전원이 켜진 채로 5분 이상 사용을 하지 않을 시, 자동으로 과열 방지 센서가 반응하여 전원을 차단시켜주는 기능을 포함하고 있습니다.  
다시 기기를 시작하시려면 전원 버튼을 누르십시오.  
전원이 다시 가동된 후 예열이 완료되었으면 스팀 분무 버튼을 눌러 다시 작업을 시작하실 수 있습니다.

## 보관



### 보관

- 기기를 보관하기 전 먼저 기기가 완전히 식었고 세척이 완료되었으며 완전히 건조된 상태인지를 확인 후 서늘하고 습기가 없는 곳에 보관해 주십시오.
- 보관 시 반드시 물탱크의 물은 비워 주십시오.
- 전원 코드를 기기 본체에 말아서 보관하면 기기 손상 또는 코드의 구부러짐 또는 변형이 있을 수 있으니 가능하면 전원 코드는 느슨히 풀린 상태로 보관해 주시기 바랍니다.

## 문제 해결 방법



아래 해결 방법을 시도했음에도 동일한 증상이 나타날 경우 지정된 서비스 센터로  
서비스 접수를 해주시기 바랍니다.

### 문제 해결 방법

- 서비스 센터에 접수를 하기 전 아래 사항을 먼저 확인해 주십시오.

문제	원인	해결 방법
다리미가 가열되지 않음 전원 표시등에 불이 들어오지 않음	전원 플러그가 소켓에 연결되지 않음	플러그를 소켓에 연결 후 전원 버튼을 눌러 표시등을 확인해 주십시오.
다리미에서 스팀이 나오지 않음	물탱크의 물이 부족함 물이 스팀으로 전환되는 온도점에 다다르지 않음	물탱크의 물을 채워 주십시오. 예열 시간 약 30초를 기다려 주십시오.
비정상적인 소음이 발생함	물탱크가 제대로 체결되지 않음 물탱크의 물이 소진됨	물탱크를 기기에 올바르게 체결해 주십시오. 물탱크의 물을 채워 주십시오.

## 제품 사양



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 제품 사양

제품명	스팀 다리미
모델명	MEGS-Y873B / MEGS-Y873W
정격 전압	AC 220-240V, 50-60Hz
사용 전력	1260-1500W
물탱크 용량	270ml

# 제품보증서

스팀 다리미  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스총류, 가스암, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

### ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

**MEGS-Y873B/W**  
**매직쉐프 스팀다리미**

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처   • A/S 및 문의처 : 031-547-2000