



# 사용설명서

매직쉐프 에어프라이어 오븐



## MEAO-S15W

본 사용설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며  
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

# 목차



본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

안전 수칙 사항 .....	03
컨트롤 패널 설명 .....	05
메뉴 설명 .....	09
구성품 설명 .....	12
사용 시 참고 사항 .....	13
처음 사용 시 .....	13
사용 방법 .....	14
세척 및 관리 .....	16
제품 사양 .....	17

# 안전 수칙 사항



본 기기는 전기를 이용한 가열 기구입니다.

고객님의 안전과 화재 방지를 위하여 안전 수칙을 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

## 안전 수칙 사항

1. 본 사용 설명서를 끝까지 읽어 주시기 바랍니다.
2. 기기 본체, 전원 코드, 플러그 등을 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
3. 본 기기에 동봉된 구성품을 사용하여 음식물을 조리하시기 바라며 히터 부분에 음식물이 직접 닿지 않도록 주의 바랍니다.
4. 공기가 들어가고 나오는 흡입구 및 배출구 부위를 다른 물체 또는 커버를 씌워 막지 마십시오.
5. 본 기기 안에 조리용 오일을 넣지 마십시오.
6. 기기가 작동 중일 시 절대로 오븐 내부를 손으로 만지지 마십시오.  
화상 등 부상의 위험이 있습니다.
7. 기기가 작동 중일 시 사용 중인 구성품을 꺼내지 마십시오.
8. 사용하시는 공간의 전압 사양이 본 기기의 레이팅 라벨에 명시되어 있는 정격 전압 사양과 일치하는지 확인 바랍니다.
9. 전원 코드 및 플러그가 손상되었을 시 기기 사용을 중단하시고 지정된 서비스 센터에 접수하여 적절한 교체 또는 수리를 받으시기 바랍니다.
10. 본 기기는 만 8세 미만의 유아 및 어린이, 그리고 신체적 또는 정신적 장애를 가지고 있는 이가 임의로 기기를 다룰 수 없게 설계되었습니다. 위에 해당하는 이가 기기를 만지거나 조작 시 반드시 철저한 안전 교육 및 관리 감독하에 이행하도록 주의해 주시기 바랍니다.
11. 본 기기를 유아 및 어린이가 가지고 놀지 않도록 접근에 주의 바랍니다.
12. 본 기기를 화구 및 열이 발생하는 공간에 위치하지 마시기 바라며 전원 코드가 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의 바랍니다.
13. 전원 플러그 및 본체를 만지실 경우 절대로 물이 묻어 있는 상태에서 작업을 하지 마십시오.

# 안전 수칙 사항



본 기기는 전기를 이용한 가열 기구입니다.

고객님의 안전과 화재 방지를 위하여 안전 수칙을 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

## 안전 수칙 사항

14. 본 기기는 외부 타이머 또는 리모컨으로 기기가 작동하도록 설계되지 않았습니다.
15. 본 기기 설치 시 벽이나 다른 물체와 공간을 최소 10cm 이상 확보해 주시기 바랍니다.
16. 본 기기 위에 다른 어떠한 물체를 올려놓거나 커버를 씌우지 말아 주시기 바랍니다.
17. 화상 방지를 위하여 본 기기의 공기 배출구 부위에 얼굴 또는 신체의 어떠한 부위도 기기가 작업 중일 시 가까이하지 말아 주시기 바랍니다.
18. 기기가 작업 중일 시 기기 표면이 뜨거울 수 있으니 각별한 주의를 바라며 조리가 완료된 음식물을 다룰 시 반드시 동봉된 핸들, 집게, 또는 화상을 방지할 수 있는 오븐용 장갑을 사용해 주시기 바랍니다.
19. 만약 작업 도중 검은 연기가 나온다면 전원 플러그를 바로 소켓에서 분리하신 후 연기가 더 이상 나오지 않을 때까지 기다려 주십시오.  
이후 기기 내부에서 조리된 음식물을 꺼내 주시기 바랍니다.
20. 본 기기는 반드시 평평하고 안정된 공간에 설치하셔야 합니다.
21. 본 기기는 가정용이며 실내용으로 제작되었습니다.
22. 본 기기를 원래 목적인 '에어프라이' 용도 외 다른 용도로 사용하지 마십시오.
23. 본 기기를 장기간 사용하지 않거나 작업이 끝난 경우에는 항상 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
24. 본 기기를 세척하기 전 또는 이동 시 반드시 작업을 마친 후 약 30분 이상 기기가 식도록 기다려 주신 후 위 작업들을 이행해 주시기 바랍니다.
25. 다음 물질(들)을 절대로 오븐 안에 넣지 마십시오.  
종이, 카드 보드, 플라스틱, 의류, 기타 불에 타기 쉬운 재질

## 안전 수칙 사항



본 기기는 전기를 이용한 가열 기구입니다.

고객님의 안전과 화재 방지를 위하여 안전 수칙을 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

### 안전 수칙 사항

26. 음식물을 꺼내거나 넣을 시 유리에 충격을 주지 않도록 주의하세요.
27. 모서리에 조리 도구나 식사 용기 등으로 충격을 주지 않도록 주의하세요.  
유리가 파손될 수 있습니다.



## 컨트롤 패널 설명



본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

### 컨트롤 패널 설명



	온도 및 타이머(시간) 증가 버튼
	온도와 타이머(시간) 스위치 버튼 (온도↔ 타이머 변환 또는 타이머↔온도 변환)
	온도 및 타이머(시간) 감소 버튼
	메뉴 버튼
	전원 버튼
	내부등 버튼
	회전 구이 버튼
	지연 시작 버튼

# 컨트롤 패널 설명



본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

## 컨트롤 패널 설명

- 처음 전원이 연결되면 컨트롤 패널의 가운데에 위치하고 있는 표시창에 온도 및 시간이 표기되며 '빼'하는 알림음이 두 번 발생합니다.

이후 기기는 초기 설정 모드로 진입합니다.

기기의 메뉴는 초기 설정 메뉴인 '튀김'에 고정되며 그림과 같은 표시 아이콘이 튀김을 가리키며 깜빡입니다.



- 이 상태에서 다른 메뉴를 선택하시려면 메뉴 버튼을 한 번씩 누르시면 치킨 왕 - 피자 - 스테이크... 보온 순으로 순차적으로 메뉴가 변경되는 것을 보실 수 있습니다.

**참고!** 메뉴 선택은 왼편 상단 튀김으로 시작하여 오른편 하단 보온 순으로 진행됩니다. (보온 후에 선택되는 메뉴는 다시 튀김입니다.)



- 직접 온도 및 시간을 조절 시 '증가 및 감소 버튼'을 눌러 원하시는 온도를 먼저 조절하실 수 있습니다.



온도 조절 선택을 하셨으면 '온도와 타이머(시간) 스위치 버튼'을 한번 눌러서 원하시는 타이머(조리 시간)를 위와 동일한 절차로 조절하실 수 있습니다.

'증가 및 감소 버튼'은 길게 누르고 계시면 온도 또는 시간이 빠르게 증가하거나 감소합니다.



- 메뉴 버튼을 선택하셨든지 직접 수동으로 온도 및 시간을 조절하여 조리 온도 및 시간을 선택하셨든지 간에 마지막으로 전원 버튼을 눌러 주시면 선택된 메뉴 또는 온도 및 시간으로 작업이 시작됩니다.



# 컨트롤 패널 설명



본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

## 컨트롤 패널 설명

5. 작업 도중에 초기화 단계로 돌아가기 원하시면 전원 버튼을 3초 이상 길게 눌러 주시면 온도 및 시간을 수동으로 조절 선택이 가능합니다.



**참고!** 위 초기 설정 단계에서 아무런 버튼을 누르지 않으면 약 30초 후에 기기는 자동으로 모든 표시창의 불이 소등되며 대기 모드로 진입합니다.  
대기 모드에서 다시 작업 모드로 돌아가고 싶다면 전원 버튼을 한번 눌러 주시면 됩니다.

**참고!** 기기가 작동 중일 시에는 자연 시작 버튼 조작이 불가합니다.

6. 만약 아직 기기가 작동을 하지 않은 상태에서 다른 메뉴를 선택하기 원하시면 메뉴 버튼을 바로 눌러 다른 메뉴를 순차적으로 선택하실 수 있습니다.



7. 만약 기기가 작동하고 있는 상태에서 수동으로 온도 및 시간을 변경하기 원하시면 직접 증가 버튼 또는 감소 버튼을 눌러 온도 또는 시간을 순차적으로 변경하실 수 있습니다.



### 8. 회전 구이:

만약 회전 구이 기능이 필요하다면 '회전 구이 버튼'을 눌러서 회전 기능을 사용하실 수 있으며 회전 기능이 필요 없는 조리 시 회전 기능이 켜져 있다면 해당 버튼을 눌러 회전 기능을 취소하실 수 있습니다.



**참고!** 회전 기능은 반드시 작업이 시작된 이후 해당 버튼을 눌러야 해당 기능을 사용하실 수 있습니다.

**참고!** 본 기기의 기본 구성품에는 회전 구이 기능을 사용할 수 있는 '구이망'은 없으며 별도로 판매되고 있습니다. '구이망'은 지정된 서비스 센터 또는 판매처에서 구매하실 수 있습니다.

# 컨트롤 패널 설명



본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

## 컨트롤 패널 설명

**참고!** 본 기기의 기본 구성품으로 포함되어 있는 '바비큐 포크' 세트를 사용하여 회전 기능을 사용하실 수 있습니다.



### 9. 내부등:

내부등 버튼을 한번 누르시면 기기 오븐의 내부등이 점등됩니다.

내부등 버튼을 다시 한번 누르시면 기기 오븐의 내부등이 소등됩니다.

내부등이 켜진 상태로 기기를 작동시켜도 모든 작업이 완료되면 내부등은 자동으로 꺼집니다.



### 10. 지연 시작:

때로는 조리를 시작하는 시간을 늦추어서 지연 시작 기능이 필요하실 경우가 있습니다. 대기 모드에서 원하시는 메뉴를 선택하시거나 수동으로 조리 온도 및 시간을 선택하신 후 지연 시작 버튼을 누르시면 원하시는 지연 시작 시간을 증가 또는 감소 버튼을 사용하여 선택하실 수 있습니다.



이후 전원 버튼을 누르시면 해당 시간이 도달할 때까지 기기는 작업 시작 시점이 지연되며 해당 시간이 다다르면 자동으로 선택하신 메뉴 또는 온도 및 시간으로 조리가 시작됩니다.

**참고!** 지연 시작 기능이 시작되면 지연 시작 버튼 및 내부등 버튼 외 모든 다른 버튼들은 반응을 하지 않습니다. 지연 시작 시간을 도중에 변경하고 싶으시면 지연 시작 버튼을 한 번 더 눌러 주시기 바랍니다.

해당 아이콘이 깜빡이며 이때 원하시는 지연 시작 시간을 증가 또는 감소 버튼을 사용하여 조절하실 수 있습니다. 새로 선택하신 지연 시작 시간은 약 3초 후에 자동으로 카운트다운이 시작됩니다.

만약 지연 시작 모드에서 벗어나고 싶으시면 전원 버튼을 약 3초 이상 길게 누르시면 초기 설정 모드로 되돌아갑니다.

# 메뉴 설명



다음은 컨트롤 패널 메뉴 프로그램에 대한 설명이며 해당 메뉴당 프로그램 입력 값입니다. 고객님의 기호에 따라 온도 및 시간을 적절하게 늘리거나 줄이실 수 있습니다.

## 메뉴 설명

메뉴	사용 전력(W)	양옆 가열	중간 가열	설정 시간(분)	설정 온도(°C)
튀김 (FRIES)	1600	예	예	11	185
치킨 윙 (WINGS)	1600	예	예	25	180
피자 (PIZZA)	1600	예	예	4	230
스테이크 (STEAK)	1600	예	예	13	200
생선 (FISH)	800	예	/	15	200
토스트 (TOAST)	1600	예	예	3	230
치킨 (CHICKEN)	1600	예	예	30	180
구이 (BROIL)	1600	예	예	10	230
야채 (VEGETABLES)	1600	예	예	10	180
해동 (DEFROST)	800	예	/	60	65
요거트 (YOGURT)	800	예	/	420	50
제빵류 (BAKE)	800	예	/	60	180
식품 건조 (DEHYDRATE)	1600	예	예	240	70
보온 (KEEP WARM)	800	/	예	30	70

## 메뉴 설명



다음은 컨트롤 패널 메뉴 프로그램에 대한 설명이며 해당 메뉴당 프로그램 입력 값입니다. 고객님의 기호에 따라 온도 및 시간을 적절하게 늘리거나 줄이실 수 있습니다.

### 메뉴 설명

메뉴	시간 범위(분)	시간 단위(분)	온도 범위(°C)	온도 단위(°C)	핫 에어
튀김 (FRIES)	1~60	1	100~230	5°C	예
치킨 윙 (WINGS)	1~60	1	100~230	5°C	예
피자 (PIZZA)	1~60	1	100~230	5°C	예
스테이크 (STEAK)	1~60	1	100~200	5°C	예
생선 (FISH)	1~60	1	100~200	5°C	예
토스트 (TOAST)	1~30	1	100~230	5°C	예
치킨 (CHICKEN)	1~90	1	100~230	5°C	예
구이 (BROIL)	1~30	1	100~230	5°C	예
야채 (VEGETABLES)	1~60	1	150~180	5°C	예
해동 (DEFROST)	1~180	1	60~100	5°C	예
요거트 (YOGURT)	380~999	1	40~60	5°C	/
제빵류 (BAKE)	1~180	1	100~180	5°C	예
식품 건조 (DEHYDRATE)	120~990	30	60~80	5°C	예
보온 (KEEP WARM)	1~999	1	60~100	5°C	예

# 메뉴 설명



다음은 컨트롤 패널 메뉴 프로그램에 대한 설명이며 해당 메뉴당 프로그램 입력 값입니다. 고객님의 기호에 따라 온도 및 시간을 적절하게 늘리거나 줄이실 수 있습니다.

## 메뉴 설명

메뉴	회전 구이 가능
튀김 (FRIES)	옵션
치킨 윙 (WINGS)	옵션
피자 (PIZZA)	옵션
스테이크 (STEAK)	옵션
생선 (FISH)	옵션
토스트 (TOAST)	옵션
치킨 (CHICKEN)	옵션
구이 (BROIL)	옵션
야채 (VEGETABLES)	옵션
해동 (DEFROST)	옵션
요거트 (YOGURT)	옵션
제빵류 (BAKE)	옵션
식품 건조 (DEHYDRATE)	옵션
보온 (KEEP WARM)	옵션

## 구성품 설명



참고! 제품에 동봉된 '축'은 바비큐 포크 세트에 포함되어 있으며 1개입니다.

### 구성품 설명

본 기기는 다음과 같은 구성품이 동봉되어 있습니다.

해당 구성품을 사용하여 더욱 맛있게 해당 메뉴를 적절하게 조리하실 수 있습니다.

만약 본 제품에 해당 구성품이 누락 또는 분실되었다면 지정된 서비스 센터에 접수하여 누락된 구성품을 신청해 주시기 부탁드립니다.

구성품	설명	
	트레이 핸들	베이크 트레이를 오븐에서 꺼낼 시 사용합니다.
	바비큐 핸들	덩치가 큰 통닭 등을 바비큐 오븐에 넣거나 꺼낼 시 또는 구이망(*별매품)을 꺼낼 시 사용합니다.
	바비큐 포크 세트	통닭 등을 포크에 끼운 후 회전 기능을 사용하여 골고루 익힐 때 사용합니다.
	그릴망	스테이크, 생선 등을 올려놓을 시 사용합니다.
	베이크 트레이	가장 기본적으로 사용되며 거의 모든 재료를 트레이 위에 올려 구울 시 사용됩니다.
	부스러기 트레이	기름 또는 재료의 부스러기가 이곳에 떨어져 추후 부스러기 트레이를 빼내어 기름 또는 부스러기를 닦아 주시면 됩니다. (*제품 맨 하단에 체결)
	구이망(*별매품)	프렌치프라이, 치킨 너겟 등을 안에 넣고 회전 기능을 사용할 시 사용합니다.

## 사용 시 참고 사항



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 사용 시 참고 사항

- 온도 감지 센서가 내부 온도를 감지하지 못하는 경우 표시창에 'E02'로 표기되며 '삐' 하는 알림음이 두 번 울립니다. 이후 모든 불빛이 꺼지며 아무런 작업을 선택하실 수 없습니다.  
30초가량 기기를 놔두면 대기 모드로 진입하며 이후 전원 버튼을 눌러 작업 재개를 시도하실 수 있습니다.
- 기기가 작업을 마친 경우 마지막 온도 및 시간이 표시창에 1초가량 깜빡이면서 표시됩니다.  
'삐' 하는 알림음이 3번 발생하며 이내 초기 설정 단계로 진입합니다.  
30초가량 기기를 놔두면 표시창의 모든 불빛이 꺼지며 기기는 대기 모드로 진입합니다.
- 만약 작업 도중 도어를 여신다면 기기는 '일시 정지' 상태로 진입합니다.  
도어를 다시 닫아 주시면 이전에 작업하던 온도 및 시간으로 작업이 재개됩니다.

### 처음 사용 시

- 제품을 싸고 있는 모든 포장재 및 비닐을 제거해 주십시오.
- 기기에 붙어있는 스크래치 방지용 스티커 등을 제거해 주십시오.
- 제품에 동봉된 모든 구성품을 뜨거운 물과 설거지용 세제를 사용하여 세척해 주신 후 물기를 말끔히 제거해 주십시오. 기기 오른 내부는 젖은 천 또는 수건으로 '히터' 부위를 건드리지 않게 조심하여 닦아 주신 후 마찬가지로 물기를 말끔히 닦아 주시기 바랍니다.
- 기기는 반드시 평평하고 안정된 공간에 설치해 주시기 바랍니다.  
전원 플러그를 소켓에 연결하신 후 초기 설정 메뉴인 튀김(FRIES)을 선택하신 후 온도 및 타이머 시간을 각 150°C / 10분으로 설정하신 다음 오븐이 빈 상태로 작업을 시작해 주십시오.  
이 작업은 기기 내부에 잔재할 수 있는 오일 및 냄새를 없애주는 역할을 합니다.
- 위 작업이 끝났으면 플러그를 소켓에서 분리하신 후 기기가 식을 때까지 기다려 주신 다음 기기 내부를 다시 한번 젖은 천 또는 수건으로 닦아 주신 후 물기를 완전히 닦아 주시기 바랍니다.
- 위 작업이 끝나면 이제 기기를 온전하게 사용할 준비가 되었습니다.

# 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 사용 방법

1. 전원 플러그를 접지가 된 소켓에 연결해 주시기 바랍니다.
2. 재료에 알맞은 구성품을 선택하여 음식 재료를 올려놓으신 후 내부 오븐에 알맞게 체결해 주시기 바랍니다.
3. 메뉴 선택 또는 온도 및 타이머(시간)를 설정한 후 전원 버튼을 눌러 작업을 시작해 주십시오.

### ⚠ 경고

기기가 작업 시 그리고 종료 후 기기 내부 및 표면은 매우 뜨거울 수 있으니 반드시 화상 방지를 위해 오븐용 장갑을 착용하고 기기를 다루어 주시기 바라며 기기에 동봉된 트레이 핸들 또는 바비큐 핸들을 사용해 주시기 바랍니다.

#### 4. 표시창 표시:

선택된 온도 및 시간은 표시창에 표기됩니다.

표시창의 온도는 설정한 온도이며 시간은 현재 작업 종료까지 남아 있는 시간이 표기됩니다.

메뉴 선택 시 해당 메뉴의 아이콘이 깜빡입니다.

작업 도중 흘러나온 기름 등은 제품 하단의 부스러기 트레이에 축적됩니다.

작업을 마친 후 부스러기 트레이를 흐르는 따뜻한 물에 설거지용 세제를 사용하여 세척을 해주시기 바랍니다. 세척이 완료된 부스러기 트레이이는 다시 체결하기 전 물기를 완전히 제거해 주시기 바랍니다.

#### 5. 일부 음식 재료들은 작업 도중에 한 번씩 섞거나 뒤집을 필요가 있습니다.

이때 오븐용 장갑을 착용한 상태로 트레이 또는 해당 구성품을 도어를 열고 오븐에서 꺼낸 후 적당한 조리 도구를 사용하여 음식 재료를 섞거나 뒤집어 주시기 바랍니다.

이후 다시 제자리에 체결하신 후 도어를 닫아 주시면 이전에 설정된 모드로 기기는 작업을 재개합니다.

# 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 사용 방법

- 작업이 종료되면 기기는 '삐' 하는 알림음을 3번 발생하며 작업을 마칩니다.

작업이 종료된 후 별도의 조치를 취하지 않으면 기기는 약 30초 후에 모든 불빛이 꺼지며 대기 모드로 진입합니다.

완성된 음식은 오븐용 장갑을 착용한 상태로 꺼내어 열을 충분히 견딜 수 있는 평평한 공간에 옮겨 놓으신 후 적당한 용기에 담아 주시기 바랍니다.

### (!) 참고

선택된 메뉴 또는 온도·시간에 관계없이 작업 도중에 작업을 중지하고 싶으시면 언제든지 '전원 버튼'을 짧게 한번 눌러 작업을 멈추게 할 수 있습니다.

이때 표시창은 이전에 작업 하던 메뉴 또는 온도 및 시간이 고정된 상태로 표기되며 이는 일시 정지와 같은 개념으로 생각하시면 됩니다.  
작업을 재개하시려면 전원 버튼을 다시 한번 짧게 눌러 주시기 바랍니다.

일시 정지 상태에서는 다른 메뉴 선택 및 온도 및 타이머(시간) 변경이 불가합니다.

- 만약 작업이 종료된 음식 재료들이 덜 익은 상태라면 다시 오븐에 넣고 증가 버튼을 사용하여 타이머(시간)를 늘린 후 작업을 재개해 주시면 됩니다.

- 작업이 완료된 후 다시 새로운 조리 작업을 하실 수 있으나 기기가 과열되지 않도록 약 1분간 기다려 주신 후 새로운 작업을 해주시기 바랍니다.

### (!) 주의

본 기기 안에 조리용 오일을 넣지 마십시오.



세척 전 반드시 전원 플러그를 소켓에서 분리해 주신 후 기기가 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오.

## 세척 및 관리

1. 사용한 구성을 흐르는 따뜻한 물에 설거지용 세제를 사용하여 세척하실 수 있습니다.  
설거지용 스펀지를 사용하여 묻어있는 기름, 잔여물을 제거해 주시기 바랍니다.  
거친 솔, 철 수세미 등 표면을 변질시킬 수 있거나 화학 성분이 들어간 세제는 사용하지 말아 주십시오.  
구성품에 오일 및 음식 찌꺼기의 잔여물이 달라붙은 경우 뜨거운 물에 설거지용 세제를 풀어 약 10분 동안 담가 놓은 후 세척을 해주시면 쉽게 세척이 가능합니다.
2. 기기 외관 및 오븐 내부는 젖은 천 또는 수건으로 가볍게 닦아 주신 후 마른 수건 또는 천으로 물기를 말끔히 제거해 주시기 바랍니다.
3. 경고! 기기 전체 또는 전원 코드 및 플러그를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
4. 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 위 세척 작업을 마친 후 모든 구성품을 제자리에 체결한 후 처음 제품에 동봉된 비닐 백을 덮은 후 건조하고 서늘한 공간에 보관해 주시기 바랍니다.

### ⚠ 주의

내부 오븐을 닦을 시 기기 내부의  
히터 부위를 건드리지 않도록 주의 바랍니다.

### ⚠ 경고

기기 전체 또는 전원 코드 및 플러그를  
절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

# 제품 사양



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

## 제품 사양

모델명	MEAO-S15W
정격 전압	220V-240V~, 50-60Hz
사용 전력	1600W
용량	15L
최대 온도	230°C
제품 사이즈	355×330×337.5 mm
오븐 사이즈	275×260×210 mm
제품 무게	5.94 kg

## 분리수거 협조 관련

본 제품은 일반 쓰레기가 아닌 폐가전류로 분류됩니다.  
본 제품을 폐기할 시 해당 구청에 연락하여 적합한 절차를 따라 안전하게  
분리수거가 될 수 있도록 협조 부탁드립니다.



# 제품보증서

에어프라이어오븐  
(가정용)

품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스총류, 가스암, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

### ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

**MEAO-S15W**  
매직쉐프 에어프라이어 오븐

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처   • A/S 및 문의처 : 031-547-2000